

**РУКОВОДСТВО ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ FAW**


**CA1083P9K2LE  
CA1083P9K2L2E**

**Дизельный грузовик с кабиной над двигателем и шасси**

**CA5083XXYP9K2LE**

**Дизельный автофургон с кабиной над двигателем и шасси**

## Габаритные размеры



Габаритные размеры шасси дизельного грузовика с кабиной над двигателем модели  
CA1083P9K2LE FAW

Габаритные размеры шасси дизельного грузовика с кабиной над двигателем модели  
CA1083P9K2L2E FAW



### Прикуриватель

- ▶ Прикуриватель расположен на средней части вспомогательной приборной панели.
- ▶ Открыть верхнюю крышку прикуривателя, нажать кнопку прикуривателя, после того как краснеет нитка противостояния кнопка автоматически выскочит, в этот момент вытащить кнопку и можно использовать.

### Пепельница

- ▶ Под прикуривателем имеется пепельница.
- ▶ После погасания окурка и спички еще поставить их в пепельницу. После использования необходимо накрыть крышку пепельницы.



### Внимание

Нельзя поставить вещь, кроме окурка, или заложить окурками, а то будет легко приводить к пожару.



► **Регулирование высоты подушки для сиденья:**

- При регулировании высоты подушки для сиденья в передней части поднять переднюю ручку для регулирования высоты, завиша от давления тела, изменять переднюю высоту подушки для сиденья и регулировать до нужного положения, потом распустить ручку, и сиденье заперто.




- Если нужно регулировать заднюю высоту подушки для сиденья, то поднять заднюю ручку для регулирования высоты, манипулирование как выше.



### Регулирование угла спинки сиденья

- ▶ взвести вверх ручку для регулирования угла, завиши • а от давления спины тела, регулировать спинку сиденья вплоть до подходящего угла, потом распустить ручку, спинка заперта.



### Регулирование положения головной спинки

- ▶ При регулировании положения подголовника водителя нужно взвести ручку замка подголовника назад, и можно выдернуть и опустить подголовник до подходящего положения, и распустить ручку замка.

положение1



► Контрольная кнопка переключения отверстия для сдува , положения выдутия воздуха во время выбора холодного и теплого воздуха.



:когда контрольная кнопка расположена на положение 1, воздух направляется к лицу.

положение2



:когда контрольная кнопка расположена на положение 2 , воздух направляется к лицу и ногам.

положение3



:когда контрольная кнопка расположена на положение 3, воздух направляется к ногам.

положение4



:когда контрольная кнопка расположена на положение 4, воздух направляется на ветрового окна переднего стекла (удаление йнея и тумана )

положение5



:когда контрольная кнопка расположена на положение 5, воздух направляется к лицу и на ветрового окна переднего стекла.



положение6



положение7



- ▶ Контрольная кнопка переключения внутреннего и наружного воздуха



: Положение 6 – внутренняя циркуляция, циркулирует воздух в кабине.



: Положение 7 – наружная циркуляция, подает свежий воздух с улицы.

- ▶ Контрольная кнопка расхода дутья

- Имеется 4 положения



лёгкий ветер



слабый ветер



среднеступенчатый ветер



сильный ветер

- OFF Выключение.

## Автомагнитола

- ▶ Стереофоническая магнитола модуляции/частоты имеет ЖКИ и функцию автоматически остановки магнитофонной кассеты.
- Разукрашенная крышка, находящаяся на право-верхней части панели предложится по выбору кнопки вперед и назад;
- Предложится по выбору отверстие линии диаметром 3,5, находящее на право-нижней части панели



### Внимание

При остановке автомобиля если использовать радиоприёмник, следует сначала вращать ключ к стартовому выключателю на положение арматуры ACC.



Правильное управление  
Кондиционер и автомагнитола



- ▶ Для прослушивания радио Вам необходимо вытащить антенну

Кнопка выбора диапазона




- ▶ Нажмите на магнитоле кнопку (AM/PM) и выбирайте любую радиостанцию.

Кнопка настройки



### Опрокидывание кабины


- ▶ Механизм управления блокировкой кабины находится на налево-задней части кабины.
- ▶ Поворачивая крюк безопасного штифта, выньте безопасный штифт из кронштейна рычага.
- ▶ Потом тяните вниз рычаг в фиксированный зажим.



Правильное управление  
Опрокидывающий механизм кабины



▶ Для разблокировки безопасного крюка тяните наружу его тягу. В это время кабина отскочится до балансного положения.



▶ Толкнув вверх рычаг, поднимите кабину до вытягивания сборы упорного штока. Потом вставьте шплинт в отверстие для блокирования упорного штока. В это время кабина опрокидывающаяся вперед.



**Внимание**

Подтверждать вставить шплинт в отверстие во избежание падения кабины.



### Возвращение кабины на исходное положение

▶ Стоя на внешней стороне переднего левого колеса, выньте шплинт. Потом сожмите вниз крюк, одновременно тяните вниз, держи рычаг двери. Кабина возвращается на исходное положение.



▶ После опускания кабины безопасный крюк блокирован.  
▶ Толкните вверх рычаг до фиксированного зажима.

## Опрокидывающий механизм кабины

► Рукой тянув крюк безопасного штифта, вставьте безопасный штифт. В это время кабина блокирована.





## Руководство по эксплуатации резервуара для гидромасла

动力转向油罐使用须知

#### Directions of Power Steering Oil

Model 3408010-348  
 1. 本机适用于拖拉机(50-80马力)牵引力的拖拉机, 采用液力传动, 用行星摆臂式(摆臂-35℃)液压油箱。  
 2. 本机在拖拉机上工作时, 必须使用 3# freezing point-50℃ hydraulic oil.  
 3. 本机在拖拉机上工作时, 必须使用 3# freezing point-35# hydraulic oil.  
 4. 本机在拖拉机上工作时, 必须使用 3# freezing point-35# hydraulic oil.  
 5. 本机在拖拉机上工作时, 必须更换机油及滤芯。  
 6. When new assemblies have been used over 8000 km, hydraulic oil and filter paper must be renewed.  
 7. After 20000 km, the gear oil and filter paper must be renewed every other 20000 km.  
 8. The oil filter and filter paper must be renewed every half year.  
 9. If the oil level is low, it must be topped up in time.  
 10. The height of a should be checked every other 2500 km, when hydraulic oil is adequate and it.  
 11. When tank is being used or added oil, any sundries can not be introduced to the oil tank.  
 12. Longchuan Four-wheel Tractor Parts Co., Ltd. will be responsible for the quality of the parts.  
 13. 本机在拖拉机上工作时, 必须更换机油及滤芯。  
 14. When tank is being used or added oil, any sundries can not be introduced to the oil tank.  
 15. Longchuan Four-wheel Tractor Parts Co., Ltd. will be responsible for the quality of the parts.

长春一汽四环汽车制品有限公司  
Changchun FAW-SIMEI Auto. Co.,LTD. Steering Pump

- Открыть верхнюю крышку рулевой канистры и добавить гидравлическое масло в канистру, чтобы оно превысило верхнюю крышку фильтроэлемента;
  - Когда двигатель работает на холостом ходу, повернув налево и направо до предельного положения (время остановки руля на предельном положении не должно быть более 5 секунд), продолжайте добавление масла в канистру, пока уровень масла спускается и пузыри возникают;
  - Уровень масла должен находиться между верхней и нижней отметками канистры;
  - Опустить передний вал.