

# Dodge Nitro с 2006 г. Инструкция по эксплуатации и обслуживанию

## СОДЕРЖАНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

### 1. ВВЕДЕНИЕ

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| Введение .....                                            | 1•1 |
| Опасность опрокидывания автомобиля .....                  | 1•1 |
| Как использовать данное руководство по эксплуатации ..... | 1•2 |
| Блоки со знаками .....                                    | 1•6 |
| Идентификационный номер Вашего автомобиля .....           | 1•6 |
| Модификация автомобиля .....                              | 1•6 |

### 2. ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ

|                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------|------|
| Коротко о ключах .....                                           | 2•8  |
| Ключи .....                                                      | 2•8  |
| Извлечение ключа из замка зажигания .....                        | 2•8  |
| Функция напоминания о ключе в замке зажигания .....              | 2•8  |
| Система блокировки рулевого колеса – опция .....                 | 2•9  |
| Чтобы заблокировать рулевое колесо вручную .....                 | 2•9  |
| Чтобы снять блокировку рулевого колеса .....                     | 2•9  |
| Система иммобилайзера – опция .....                              | 2•9  |
| Запасные ключи .....                                             | 2•10 |
| Регистрация ключей .....                                         | 2•10 |
| Общая информация .....                                           | 2•11 |
| Противоугонная система – опция .....                             | 2•11 |
| Чтобы включить сигнализацию .....                                | 2•11 |
| Чтобы отключить сигнализацию .....                               | 2•11 |
| Подсветка при открытии дверей .....                              | 2•12 |
| Система дистанционного управления .....                          | 2•12 |
| Чтобы отпереть все двери и дверь багажного отделения .....       | 2•12 |
| Чтобы запереть все двери и дверь багажного отделения .....       | 2•13 |
| Использование экстренного режима сигнализации .....              | 2•13 |
| Программирование дополнительных пультов управления .....         | 2•14 |
| Замена батареек .....                                            | 2•14 |
| Общая информация .....                                           | 2•14 |
| Система дистанционного запуска двигателя – опция .....           | 2•14 |
| Дверные замки .....                                              | 2•15 |
| Запирание дверей вручную .....                                   | 2•15 |
| Автоматическое запирание дверей .....                            | 2•16 |
| Система запирания дверей от случайного открытия их детьми .....  | 2•17 |
| Окна .....                                                       | 2•17 |
| Электростеклоподъемники .....                                    | 2•17 |
| Шум ветра при движении .....                                     | 2•18 |
| Дверь багажного отделения .....                                  | 2•19 |
| Система пассивной безопасности .....                             | 2•19 |
| Ремни безопасности (поясной/плечевой) .....                      | 2•20 |
| Практические указания по использованию ремней безопасности ..... | 2•20 |
| Регулируемый верхний держатель ремней безопасности .....         | 2•22 |
| Режим автоматической фиксации ремня безопасности – опция .....   | 2•22 |
| Режим экстренной фиксации ремня безопасности .....               | 2•23 |
| Преднатяжители ремней безопасности .....                         | 2•23 |
| Напоминающий сигнал непристегнутого ремня безопасности .....     | 2•23 |

Издательство «Монолит»

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ремни безопасности и беременные женщины .....                                                                                  | 2•24        |
| Удлинитель ремней безопасности .....                                                                                           | 2•24        |
| Подушки безопасности водительского и переднего пассажирского сидения....                                                       | 2•25        |
| Детские сидения .....                                                                                                          | 2•34        |
| <b>Рекомендации по обкатке автомобиля.....</b>                                                                                 | <b>2•38</b> |
| <b>Меры предосторожности.....</b>                                                                                              | <b>2•38</b> |
| Выхлопные газы .....                                                                                                           | 2•38        |
| Проверки, осуществляемые в салоне автомобиля .....                                                                             | 2•39        |
| Периодические проверки, осуществляемые снаружи автомобиля .....                                                                | 2•39        |
| <br><b>3. РАБОТА РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ</b>                                                                        |             |
| <b>Зеркала .....</b>                                                                                                           | <b>3•42</b> |
| Внутреннее зеркало заднего вида с режимом день/ночь .....                                                                      | 3•42        |
| Внутреннее зеркало с функцией автоматического затемнения – опция .....                                                         | 3•43        |
| Внешние зеркала.....                                                                                                           | 3•43        |
| Функция складывания внешних зеркал .....                                                                                       | 3•43        |
| Внешние зеркала с сервоприводом .....                                                                                          | 3•43        |
| Косметическое зеркальце с подсветкой – опция .....                                                                             | 3•44        |
| <b>Система Hands-Free – опция.....</b>                                                                                         | <b>3•44</b> |
| Управление системой.....                                                                                                       | 3•45        |
| Функции вызова .....                                                                                                           | 3•48        |
| Функции системы UConnect™ .....                                                                                                | 3•50        |
| Улучшенная подключаемость телефона .....                                                                                       | 3•52        |
| Необходимая информация о системе UConnect™.....                                                                                | 3•53        |
| <b>Сидения.....</b>                                                                                                            | <b>3•57</b> |
| Регулировка положения переднего сидения вручную.....                                                                           | 3•57        |
| Регулировка переднего сидения – наклон спинки сидения .....                                                                    | 3•57        |
| Водительское сидение с сервоприводом, регулирующееся<br>в шести направлениях с ручной регулировкой наклона спинки сидения .... | 3•58        |
| Складывание переднего пассажирского сидения .....                                                                              | 3•58        |
| Подголовники .....                                                                                                             | 3•58        |
| Подогрев сидений – опция .....                                                                                                 | 3•58        |
| Раздельное складывание задних сидений .....                                                                                    | 3•59        |
| <b>Открытие/закрытие капота .....</b>                                                                                          | <b>3•60</b> |
| <b>Освещение.....</b>                                                                                                          | <b>3•61</b> |
| Внутреннее освещение .....                                                                                                     | 3•61        |
| Многофункциональный рычаг управления освещением .....                                                                          | 3•61        |
| Фары головного освещения/ парковочные .....                                                                                    | 3•61        |
| Фонари/подсветка приборной панели .....                                                                                        | 3•61        |
| Напоминающий сигнал о включенном освещении .....                                                                               | 3•62        |
| Переключатель ближнего/дальнего света фар головного освещения .....                                                            | 3•62        |
| Подача светового сигнала при обгоне.....                                                                                       | 3•62        |
| Переднее противотуманное освещение – опция .....                                                                               | 3•62        |
| Указатели поворотов .....                                                                                                      | 3•62        |
| Режим дневного освещения – опция.....                                                                                          | 3•63        |
| <b>Стеклоочистители и омыватель ветрового стекла .....</b>                                                                     | <b>3•63</b> |
| Периодический ход стеклоочистителей .....                                                                                      | 3•63        |
| Омыватель ветрового стекла .....                                                                                               | 3•63        |
| Однократный ход стеклоочистителей .....                                                                                        | 3•64        |
| <b>Регулятор наклона рулевой колонки .....</b>                                                                                 | <b>3•64</b> |
| <b>Электронный круиз контроль – опция.....</b>                                                                                 | <b>3•64</b> |

Издательство «Монолит»

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Активация .....                                                             | 3•64        |
| Настройка необходимой скорости .....                                        | 3•65        |
| Отключение .....                                                            | 3•65        |
| Возврат к установленной скорости .....                                      | 3•65        |
| Изменение установленной скорости .....                                      | 3•65        |
| Механическая коробка передач .....                                          | 3•65        |
| Ускорение для обгона .....                                                  | 3•66        |
| <b>Электронная тормозная система .....</b>                                  | <b>3•66</b> |
| Антиблокировочная система .....                                             | 3•66        |
| Система контроля тягового усилия .....                                      | 3•67        |
| Система экстренного подтормаживания .....                                   | 3•67        |
| Электронная система слежения за отрывом колеса от поверхности .....         | 3•68        |
| Электронная система стабилизации автомобиля .....                           | 3•68        |
| Сигнальный индикатор системы стабилизации/экстренного подтормаживания ..... | 3•70        |
| <b>Устройство для открытия двери гаража – опция .....</b>                   | <b>3•70</b> |
| Программирование универсального приемопередатчика .....                     | 3•71        |
| Программирование «плавающего кода» .....                                    | 3•71        |
| Управление системой .....                                                   | 3•72        |
| Перепрограммирование одной кнопки .....                                     | 3•72        |
| Безопасность .....                                                          | 3•72        |
| <b>Люк с сервоприводом – опция .....</b>                                    | <b>3•73</b> |
| Открытие люка .....                                                         | 3•73        |
| Закрытие люка .....                                                         | 3•73        |
| Функция антизахватывания .....                                              | 3•73        |
| Режим вентиляции .....                                                      | 3•73        |
| Использование солнцезащитной шторки .....                                   | 3•74        |
| Шум ветра .....                                                             | 3•74        |
| Уход за люком .....                                                         | 3•74        |
| <b>Розетка .....</b>                                                        | <b>3•74</b> |
| Использование электрической розетки при выключенном двигателе .....         | 3•75        |
| <b>Розетка постоянного тока .....</b>                                       | <b>3•75</b> |
| <b>Подстаканники .....</b>                                                  | <b>3•76</b> |
| <b>Отсеки для хранения .....</b>                                            | <b>3•76</b> |
| Отсек для хранения передней части салона .....                              | 3•76        |
| Консольный отсек для хранения .....                                         | 3•76        |
| <b>Багажное отделение .....</b>                                             | <b>3•77</b> |
| Подсветка багажного отделения .....                                         | 3•77        |
| Крюки для крепления багажа .....                                            | 3•77        |
| Погрузочная платформа .....                                                 | 3•78        |
| Походный столик – опция .....                                               | 3•78        |
| Подвижная погрузочная платформа (LOAD N GO®) – опция .....                  | 3•78        |
| <b>Заднее окно .....</b>                                                    | <b>3•79</b> |
| Стеклоочиститель/омыватель заднего окна – опция .....                       | 3•79        |
| Подогрев заднего окна – опция .....                                         | 3•79        |
| <b>Багажное отделение, устанавливаемое на крышу - опция .....</b>           | <b>3•80</b> |
| <br><b>4. ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ</b>                        |             |
| Приборная панель и элементы управления .....                                | 4•82        |
| Приборная доска .....                                                       | 4•83        |
| Описание приборной доски .....                                              | 4•83        |

Издательство «Монолит»

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                                                                            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Компас и бортовой компьютер – опция</b> .....                                                                                                           | 4•90  |
| Кнопки управления .....                                                                                                                                    | 4•90  |
| Условия поездки .....                                                                                                                                      | 4•90  |
| Компас/указатель внешней температуры .....                                                                                                                 | 4•90  |
| <b>Многофункциональный дисплей – опция</b> .....                                                                                                           | 4•91  |
| <b>Экран многофункционального дисплея</b> .....                                                                                                            | 4•92  |
| Функции поездки .....                                                                                                                                      | 4•93  |
| Экран компаса .....                                                                                                                                        | 4•94  |
| Телефон – опция .....                                                                                                                                      | 4•95  |
| Персональные настройки (программируемые функции) .....                                                                                                     | 4•95  |
| <b>Общая информация относительно радио</b> .....                                                                                                           | 4•97  |
| Передача радио сигналов .....                                                                                                                              | 4•97  |
| Два типа радио сигналов .....                                                                                                                              | 4•97  |
| Электрические помехи .....                                                                                                                                 | 4•97  |
| Прием AM частот .....                                                                                                                                      | 4•97  |
| Прием FM частот .....                                                                                                                                      | 4•97  |
| <b>Аудиосистема с AM/FM радио и CD чейнджером на 6 дисков CD/DVD (гнездо для подключения дополнительного оборудования MP3/WMA) код по каталогу REQ ...</b> | 4•98  |
| Режим радио – практические указания .....                                                                                                                  | 4•98  |
| Практические указания - режим воспроизведения дисков                                                                                                       |       |
| CD и MP3/WMA аудио и DVD видео .....                                                                                                                       | 4•102 |
| Примечания относительно воспроизведения файлов формата MP3/WMA ..                                                                                          | 4•104 |
| Кнопка LIST (режим воспроизведения дисков формата MP3/WMA) .....                                                                                           | 4•105 |
| Кнопка INFO (режим воспроизведения дисков формата MP3/WMA) .....                                                                                           | 4•105 |
| <b>Аудиосистема с AM/FM радио и CD проигрывателем (гнездо для подключения дополнительного оборудования MP3/WMA) код по каталогу RES</b> .....              | 4•106 |
| Режим радио – практические указания .....                                                                                                                  | 4•106 |
| Практические указания – режим воспроизведения дисков CD и MP3 аудио ...                                                                                    | 4•110 |
| Примечания относительно воспроизведения файлов формата MP3 .....                                                                                           | 4•111 |
| Кнопка LIST (режим воспроизведения CD дисков формата MP3) .....                                                                                            | 4•112 |
| Кнопка INFO (режим воспроизведения CD дисков формата MP3) .....                                                                                            | 4•112 |
| <b>Аудиосистема с AM/FM радио и CD/DVD проигрывателем</b>                                                                                                  |       |
| <b>с навигационной системой код по каталогу RER</b> .....                                                                                                  | 4•113 |
| Практические указания – спутниковое радио .....                                                                                                            | 4•113 |
| Процедура настройки часов .....                                                                                                                            | 4•113 |
| <b>Спутниковое радио – опция</b> .....                                                                                                                     | 4•114 |
| Активация системы .....                                                                                                                                    | 4•114 |
| Электронный серийный номер .....                                                                                                                           | 4•114 |
| Выбор режима спутникового радио (RSC радио) .....                                                                                                          | 4•115 |
| Спутниковая антенна .....                                                                                                                                  | 4•115 |
| Качество приема сигнала .....                                                                                                                              | 4•115 |
| Практические указания – режим спутникового радио .....                                                                                                     | 4•115 |
| Практические указания – система Hands-free (опция) .....                                                                                                   | 4•116 |
| Практические указания – Мультимедийная система VES® (опция) .....                                                                                          | 4•116 |
| <b>Мультимедийная система код по каталогу XRV (опция)</b> .....                                                                                            | 4•117 |
| <b>Элементы управления аудио системой на рулевом колесе – опция</b> .....                                                                                  | 4•117 |
| Управление радио .....                                                                                                                                     | 4•117 |
| Управление CD проигрывателем .....                                                                                                                         | 4•118 |
| <b>Уход за CD/DVD дисками</b> .....                                                                                                                        | 4•118 |
| <b>Система климат контроль</b> .....                                                                                                                       | 4•118 |

Издательство «Монолит»

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Система кондиционирования и отопитель с ручным управлением .....                                 | 4•118        |
| Практические указания.....                                                                       | 4•120        |
| <b>5. ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ</b>                                              |              |
| <b>Запуск двигателя .....</b>                                                                    | <b>5•124</b> |
| Механическая коробка передач .....                                                               | 5•124        |
| Автоматическая коробка передач .....                                                             | 5•124        |
| Запуск двигателя в обычных условиях .....                                                        | 5•124        |
| Запуск двигателя в условиях низких температур (ниже 29°C) .....                                  | 5•125        |
| Если двигатель не запускается.....                                                               | 5•125        |
| После запуска двигателя.....                                                                     | 5•126        |
| <b>Система предпускового подогрева – опция .....</b>                                             | <b>5•126</b> |
| <b>Механическая коробка передач – опция .....</b>                                                | <b>5•126</b> |
| Шестиступенчатая механическая коробка передач .....                                              | 5•126        |
| <b>Автоматическая коробка передач .....</b>                                                      | <b>5•128</b> |
| Выключение блокировки режимов коробки передач - опция .....                                      | 5•128        |
| Блокировка переключения режимов коробки передач без нажатия педали тормоза .....                 | 5•129        |
| Четырехступенчатая автоматическая коробка передач (автомобили оснащенные двигателем 3,7 л) ..... | 5•129        |
| Пятиступенчатая автоматическая коробка передач (автомобили оснащенные двигателем 4,0 л).....     | 5•132        |
| Режимы автоматической коробки передач .....                                                      | 5•132        |
| <b>Работа полного привода автомобиля .....</b>                                                   | <b>5•135</b> |
| Односкоростная подключаемая раздаточная коробка Мр 143 – опция.....                              | 5•135        |
| Процедура переключения – раздаточная коробка с электронным переключением.....                    | 5•136        |
| Односкоростная постоянная раздаточная коробка Мр 140 – опция .....                               | 5•136        |
| <b>Практические указания при движении по дорогам с покрытием.....</b>                            | <b>5•137</b> |
| <b>Стояночный тормоз .....</b>                                                                   | <b>5•137</b> |
| <b>Антиблокировочная система (ABS) .....</b>                                                     | <b>5•138</b> |
| <b>Усилитель рулевого управления .....</b>                                                       | <b>5•139</b> |
| <b>Меры предосторожности относительно шин .....</b>                                              | <b>5•139</b> |
| Маркировка шин.....                                                                              | 5•139        |
| Идентификационный номер шины (TIN).....                                                          | 5•141        |
| Грузоподъемность и давление в шинах .....                                                        | 5•141        |
| <b>Шины – общая информация .....</b>                                                             | <b>5•143</b> |
| Давление воздуха в шинах .....                                                                   | 5•143        |
| Давление воздуха в шинах при движении на высокой скорости.....                                   | 5•144        |
| Радиальные шины.....                                                                             | 5•145        |
| Пробуксовка колес .....                                                                          | 5•145        |
| Индикаторы износа шин.....                                                                       | 5•145        |
| Срок эксплуатации шины .....                                                                     | 5•145        |
| Шины для замены .....                                                                            | 5•146        |
| Балансировка и регулировка углов установки шин.....                                              | 5•146        |
| <b>Колесные цепи противоскольжения .....</b>                                                     | <b>5•147</b> |
| <b>Рекомендации по перестановке колес .....</b>                                                  | <b>5•147</b> |
| <b>Система отображения давления воздуха в шинах – опция .....</b>                                | <b>5•148</b> |
| Базовая комплектация системы – опция .....                                                       | 5•149        |
| Премиум комплектация системы – опция .....                                                       | 5•150        |
| <b>Требования к топливу.....</b>                                                                 | <b>5•151</b> |

Издательство «Монолит»

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Модели автомобилей, оснащенные двигателем 3,7л (опция) .....                                         | 5•151 |
| Модели автомобилей, оснащенные двигателем 4,0л (опция) .....                                         | 5•151 |
| Реформулированный бензин.....                                                                        | 5•152 |
| Бензино-кислородная смесь.....                                                                       | 5•152 |
| Присадка ММТ.....                                                                                    | 5•152 |
| Топливные присадки.....                                                                              | 5•152 |
| Меры предосторожности относительно системы подачи топлива.....                                       | 5•152 |
| Меры предосторожности относительно отработавших газов .....                                          | 5•153 |
| <b>Добавление топлива</b> .....                                                                      | 5•153 |
| Пробка заливной горловины топливного бака .....                                                      | 5•153 |
| Предупредительное сообщение о незакрытой пробке заливной<br>горловины топливного бака.....           | 5•154 |
| <b>Погрузка автомобиля</b> .....                                                                     | 5•154 |
| Сертификационная этикетка.....                                                                       | 5•154 |
| <b>Буксировка прицепа</b> .....                                                                      | 5•155 |
| Общая информация относительно буксировки.....                                                        | 5•155 |
| Классификация тягово-сцепных устройств .....                                                         | 5•157 |
| Масса буксируемого прицепа (максимально допустимые значения).....                                    | 5•158 |
| Масса прицепа и тягово-сцепного устройства.....                                                      | 5•159 |
| Требования, предъявляемые к автомобилю при буксировке .....                                          | 5•160 |
| Практические указания.....                                                                           | 5•162 |
| <b>Буксировка автомобиля</b> .....                                                                   | 5•163 |
| Буксировка автомобиля – автомобили, оснащенные приводом на одну ось....                              | 5•163 |
| Буксировка – автомобили, оснащенные полным постоянным или<br>подключаемым приводом .....             | 5•163 |
| <b>6. ЧТО ДЕЛАТЬ В ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ</b>                                                           |       |
| <b>Аварийная световая сигнализация</b> .....                                                         | 6•165 |
| <b>Если двигатель перегрелся</b> .....                                                               | 6•165 |
| <b>Поднятие автомобиля при помощи домкрата и замена колеса</b> .....                                 | 6•166 |
| Место расположения домкрата .....                                                                    | 6•166 |
| Место хранения запасного колеса .....                                                                | 6•167 |
| Извлечение запасного колеса .....                                                                    | 6•167 |
| Подготовка к поднятию автомобиля при помощи домкрата .....                                           | 6•167 |
| Инструкции по поднятию автомобиля при помощи домкрата .....                                          | 6•168 |
| <b>Запуск двигателя от дополнительного источника питания</b> .....                                   | 6•169 |
| <b>Буксировка неисправного автомобиля</b> .....                                                      | 6•170 |
| Автомобили, оснащенные приводом на одну ось .....                                                    | 6•170 |
| Автомобили, оснащенные полным приводом.....                                                          | 6•170 |
| <b>7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ</b>                                                 |       |
| <b>Обзор моторного отсека – автомобили, оснащенные двигателем 3,7 л ....</b>                         | 7•172 |
| <b>Обзор моторного отсека – автомобили, оснащенные двигателем 4,0 л.....</b>                         | 7•172 |
| <b>Бортовая система самодиагностики OBD II</b> .....                                                 | 7•172 |
| Предупредительное сообщение о неправильно закрытой<br>пробке заливной горловины топливного бака..... | 7•173 |
| <b>Проверка токсичности выхлопных газов</b> .....                                                    | 7•173 |
| <b>Запасные части</b> .....                                                                          | 7•174 |
| <b>Техническая поддержка вашего официального дилера</b> .....                                        | 7•174 |
| <b>Процедуры технического обслуживания</b> .....                                                     | 7•175 |
| Моторное масло .....                                                                                 | 7•175 |

Издательство «Монолит»

|                                                                                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Приводные ремни – проверка состояния и степени натяжения .....                        | 7•177        |
| Свечи зажигания .....                                                                 | 7•177        |
| Каталитический нейтрализатор .....                                                    | 7•177        |
| Вентиляция картера .....                                                              | 7•178        |
| Топливный фильтр .....                                                                | 7•178        |
| Воздушный фильтр двигателя .....                                                      | 7•178        |
| Необслуживаемая аккумуляторная батарея .....                                          | 7•178        |
| Техническое обслуживание кондиционера .....                                           | 7•179        |
| Проверка рабочей жидкости усилителя рулевого управления .....                         | 7•180        |
| Смазка карданной передачи и механизма рулевого управления .....                       | 7•180        |
| Смазка элементов кузова .....                                                         | 7•180        |
| Щетки стеклоочистителей ветрового стекла .....                                        | 7•181        |
| Омыватель ветрового стекла .....                                                      | 7•181        |
| Система выпуска отработавших газов .....                                              | 7•181        |
| Система охлаждения двигателя .....                                                    | 7•181        |
| Шланги и вакуумные/паровые магистрали .....                                           | 7•184        |
| Тормозная система .....                                                               | 7•184        |
| Автоматическая коробка передач .....                                                  | 7•185        |
| Рабочая жидкость гидравлической муфты<br>(только механическая коробка передач) .....  | 7•186        |
| Механическая коробка передач .....                                                    | 7•186        |
| Раздаточная коробка .....                                                             | 7•186        |
| Трансмиссионное масло переднего и заднего моста .....                                 | 7•187        |
| Уход за автомобилем и защита от коррозии .....                                        | 7•187        |
| <b>Предохранители .....</b>                                                           | <b>7•189</b> |
| <b>Лампы для замены .....</b>                                                         | <b>7•195</b> |
| <b>Замена ламп освещения .....</b>                                                    | <b>7•195</b> |
| Головное освещение .....                                                              | 7•195        |
| Левый указатель поворотов .....                                                       | 7•195        |
| Правый указатель поворотов .....                                                      | 7•195        |
| Габаритные фонари .....                                                               | 7•196        |
| Переднее противотуманное освещение .....                                              | 7•196        |
| Задние фонари, стоп-сигнал, задние<br>указатели поворотов и фонари заднего хода ..... | 7•196        |
| Центральный верхний стоп-сигнал .....                                                 | 7•196        |
| <b>Емкости рабочих жидкостей .....</b>                                                | <b>7•197</b> |
| <b>Рекомендуемые рабочие жидкости, смазки, оригинальные запчасти .....</b>            | <b>7•197</b> |
| Двигатель .....                                                                       | 7•197        |
| Шасси .....                                                                           | 7•198        |
| <br><b>8. ГРАФИК РЕГУЛЯРНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ</b>                            |              |
| <b>Графики регулярного технического обслуживания .....</b>                            | <b>8•199</b> |
| График регулярного технического обслуживания В .....                                  | 8•200        |
| График регулярного технического обслуживания А .....                                  | 8•208        |

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Управление радио .....                                           | 117 |
| Управление CD проигрывателем .....                               | 118 |
| Уход за CD/DVD дисками .....                                     | 118 |
| Система климат контроль.....                                     | 118 |
| Система кондиционирования и отопитель с ручным управлением ..... | 118 |
| Практические указания.....                                       | 120 |

### ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

