

Nissan Largo 1993-1999 г. Инструкция по эксплуатации и обслуживанию

Введение.....	5		
ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.....	14		
Обеспечение безопасности.....	15	Выключатели боковых фонарей.....	41
Перед началом вождения	16	Выключатель противотуманных фонарей.....	41
Ребенок в автомобиле	17	Аварийная световая сигнализация.....	42
Опасности во время вождения	18	Выключатель стеклоочистителя / стеклоомывателя.....	42
Остановка.....	22	Выключатель антizапотевателя заднего стекла	45
Автоматическая трансмиссия	23	Звуковой сигнал	46
Система подушек безопасности (дополнительная система)	26	Выключатель регулируемого амортизатора.....	46
устройства пассивной безопасности	26		
Полноприводные автомобили	27		
СЧЕТЧИКИ, СИГНАЛИЗАТОРЫ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СВЕТОВЫЕ СИГНАЛЫ И ДРУГОЕ.....	29		
Счетчики.....	30	ДЕЙСТВИЯ ВО ВРЕМЯ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ.....	47
Предупреждающие световые сигналы	32	Зажигание	48
Сигнализаторы	35	Регулирование положения рулевого колеса	49
Предупреждающие приборы	36	Стояночный тормоз	49
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ.....	38	Зеркала	49
Выключатели освещения	39	Запуск двигателя	51
Индикаторы	40	Автомобили, оборудованные двигателем с турбонаддувом	53
		Автоматическая трансмиссия	55
		Выключатель повышающей передачи	57
		Выключатель автоматического режима	58
		Полноприводные автомобили	60
		УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ.....	62
		Перед запуском двигателя	63
		Запуск двигателя	63

СОДЕРЖАНИЕ

Начало движения	63	крепления.....	94
Движение.....	65		
Остановка.....	66		
Стоянка.....	67		
ДВЕРИ, ОКНА, КАПОТ И КРЫШКА ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ТОПЛИВНОГО БАКА	68	ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА	97
Передняя дверь	69	Часы.....	98
Дверь,двигающаяся на роликах (задвижная дверь)	70	Освещение салона	100
Задняя дверь	72	Лампочка для чтения дорожной карты.....	101
Окна с электрическими стеклоподъемниками	74	Противосолнечный козырек	102
Раздвижное окно (окно со стеклом, скользящим в направляющих)	76	Прикуриватель.....	102
Люк в крыше автомобиля	76	Пепельницы	103
Отделение двигателя.....	77	Бардачок (перчаточный ящик	103
Лючок заливной горловины топливного бака.....	78	Центральный консольный ящик	104
Капот	79	Чашкодержатели / Монетница.....	104
СИДЕНИЯ И РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ	80	Розетка для дополнительного оборудования	105
Передние сиденья	81		
Второй ряд сидений	81		
Третий ряд сидений	84		
Подголовники	84		
Вращение сидений	85		
Раскладывающиеся сиденья	88		
Багажное отделение	91		
Ремни безопасности.....	93		
Ремни безопасности с тремя точками крепления (диагонально-поясные).....	93		
Ремни безопасности с двумя точками			
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА И ОБОГРЕВАТЕЛЬ	106		
Направление потока воздуха.....	107		
Индикаторы направления воздушных потоков из вентиляционных отверстий	108		
Переключатель подачи свежего воздуха / рециркуляции воздуха.....	108		
Передний автоматический кондиционер.....	109		
Выключатель дополнительного нагрева	114		
Задний автоматический кондиционер.....	114		
АУДИОСИСТЕМА	118		
Управление радио и проигрывателем кассет	119		

СОДЕРЖАНИЕ

Система суперзвука	121
Использование проигрывателя компакт-дисков (CD)	123
Кассеты и электронный настройщик частот AM/FM.....	126
Использование проигрывателя аудиокассет.....	127
Использование проигрывателя аудиокассет и радио.....	129
Антенна.....	130
Использование аудиосистемы вашего автомобиля.....	131
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.....	133
Система воздушных подушек безопасности SRS	134
Антиблокировочная тормозная система	137
Боковой / задний датчик заднего хода	138
Система отпирания автомобиля без ключа	142
АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ	144
Поломки.....	145
Если заглох двигатель	146
Сигнальные ракеты.....	147
Перегрев.....	147
Буксировка	148
Разрядка аккумулятора	150
Заклинивание люка в крыше автомобиля	151
Плавкие предохранители.....	152
Инструменты, домкрат и запасное колесо.....	153
Поднятие автомобиля с помощью домкрата	154
Запасное колесо.....	157
Проколы.....	158
ВОЖДЕНИЕ В ДОЖДЛИВЫХ УСЛОВИЯХ И УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ ЗИМОЙ И ЛЕТОМ	161
Вождение в дождливых условиях	162
Вождение летом	163
Вождение зимой.....	165
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ	172
Внешнее обслуживание.....	173
Уход за салоном.....	175
Щетки стеклоочистителя.....	176
Смена шин	178
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	179
Эксплуатационные данные	180
Технические характеристики	183
Предметный указатель	191

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ


Благодарим вас за покупку руководства по эксплуатации к автомобилю NISSAN LARGO. В данном руководстве рассмотрено множество аспектов эксплуатации вашего автомобиля, для того чтобы дать вам необходимую уверенность в том, что вы правильно обращаетесь с автомобилем. Если у вас нет времени прочесть всю книгу, пожалуйста, прочтайте первую главу, чтобы ознакомиться с вашим автомобилем.

В данном руководстве рассматриваются модели NISSAN LARGO 1993-1999

Название автомобиля	Модель	Двигатель	Привод
LARGO	E-NCW30 / E-NW30	KA20DE (7,6 л, бензин)	4WD (полноприводный)
	Y-VNW30	CD20TI (7,8 л, бензин)	
	E-CW30 / E-W30	KA20DE (8,2 л, бензин)	MR (заднеприводный)
	Y-VW30	CD20TI (8,5 л, бензин)	

Пожалуйста, обращайтесь к данному руководству, как только вам понадобится дополнительная информация о работе с NISSAN LARGO. Мы надеемся, что данное руководство по эксплуатации повысит ваш опыт вождения.

ОБЩИЙ ВИД ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ



- | | |
|--|--|
| 1. Выключатель стеклоподъемника (пассажирских сидений) | 15. Выключатель электропривода дверных зеркал |
| 2. Бардачок (перчаточный ящик) | 16. Выключатель стеклоподъемника |
| 3. Коробка для монет | 17. Переключатель автоматической работы задвижной двери |
| 4. Пепельница | 18. Открыватель переднего капота |
| 5. Выключатель режима AUTO | 19. Блок плавких предохранителей |
| 6. Аудиосистема | 20. Клавишный выключатель |
| 7. Полностью автоматический кондиционер воздуха (система климат-контроля) | 21. Рычаг регулирования положения руля |
| 8. Выключатель регулируемого амортизатора | 22. Выключатель бокового и заднего звуковых сигналов датчиков парковки |
| 9. Выключатель аварийной световой сигнализации | 23. Выключатель разблокировки стояночного тормоза |
| 10. Выключатель стеклоочистителя / стеклоомывателя | 24. Педаль стояночного тормоза |
| 11. Копилка | 25. Часы |
| 12. Счетчик | 26. Прикуриватель |
| 13. Выключатель заднего стеклообогревателя | 27. Рычаг перемены передач |
| 14. Выключатель сигналов поворота.  | 28. Чашкодержатель |

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

КЛЮЧИ

- К вашему автомобилю прилагается 2 ключа, типы ключей могут быть разными в зависимости от модели автомобиля. Храните отдельно запасной ключ.
- Если вы потеряли ключ, свяжитесь с дилером NISSAN и сообщите номер ключа, вам сделают новый ключ.
Напишите номер вашего ключа здесь:



ТОПЛИВО, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

- Используйте только такое топливо, которое соответствует техническим характеристикам вашего автомобиля.

Тип двигателя	Топливо
KA24DE	Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 82
CD20ETI	Дизельное топливо


ЗАМЕЧАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ

- Храните замечания по техническому обслуживанию и ремонту вместе с актом осмотра автомобиля
- Перед началом вождения автомобиля прочтите условия осмотра и журнал технического обслуживания.
- Проведение осмотра и технического обслуживания необходимо в соответствии с законом.
- После каждого осмотра автомобиля записывайте результаты осмотра в замечания по техническому обслуживанию и ремонту.


ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

15

СЧЕТЧИКИ



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОСВЕЩЕНИЯ




КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Переключатель режима освещения работает независимо от зажигания.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ОСВЕЩЕНИЯ

Поверните переключатель освещения и выставьте его в положение свет выключен или свет включен, как показано на рисунке.



Положение переключателя	Фары	Габаритные / задние фонари, лампочка освещения номерного знака, подсветка счетчиков
OFF	OFF	OFF
	OFF	ON
	ON	ON

Совет:

Не оставляйте включенным освещение при неработающем двигателе, так как это забирает заряд аккумулятора.


Если двигатель работает и открыта водительская дверь, при этом не выключены фары, будет звучать звуковой сигнал для предупреждения водителя.

ЗАЖИГАНИЕ

Положение ключа в замке зажигания	Работа
LOCK (0)	В этом положении ключ можно вставлять и извлекать из замка зажигания. Если ключ извлечен, рулевое колесо заблокировано.
OFF (1)	Для того чтобы извлечь ключ, необходимо нажать кнопку выключения
ACC (2)	В этом положении двигатель выключен, но системы автомобиля (аудиосистема, прикуриватель, стеклоочистители) могут функционировать
ON (3)	Ключ находится в этом положении во время работы двигателя. В автомобилях, работающих на дизельном топливе, будут нагреваться свечи накаливания.
START (4)	Это положение предназначено только для включения двигателя. Как только двигатель будет запущен, ключ вернется в положение ON.

ИЗВЛЕЧЕНИЯ КЛЮЧА

Установите рычаг перемены передач в положение P, поверните ключ в положение LOCK и извлеките ключ.



Замечание:
Если извлечение ключа, в то время, как он находится в положении LOCK, представляется трудности, слегка поверните рулевое колесо вправо и влево.

Совет:

Если двигатель выключен, а ключ остался в замке зажигания, при этом открыта водительская дверь, будет работать звуковой сигнал для напоминания водителю о том, что ключ в замке зажигания.

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ

- Правильно и удобно расположитесь на сиденье
- Убедитесь, что стояночный тормоз включен.
- Убедитесь, что рычаг управления переключением скоростей находится в положении "P".
- Проверьте положение педалей тормоза и газа с помощью правой ноги.

Внимание:

Нажмайте на педали газа и тормоза поочередно правой ногой до тех пор, пока вы не привыкнете к их взаимному расположению.

При нажатии на педаль тормоза будет слышен щелчок.



ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

1. Нажмите на педаль тормоза правой ногой.
2. Убедитесь, что рычаг управления переключением скоростей находится в положении "P" и заводите двигатель.

Совет:

В автомобилях с автоматической коробкой передач можно запускать двигатель, если рычаг переключения скоростей находится в положении "N", но в целях безопасности рекомендуется заводить двигатель, когда рычаг переключения скоростей находится в положении "P".


НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ

1. Сильно нажмите на педаль тормоза правой ногой.
2. Проверьте, чтобы рычаг управления переключением скоростей находился в положении "D" при движении вперед или в положении "R" при движении назад.

ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ


ЗАПИРАНИЕ / ОТПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ С ПОМОЩЬЮ КЛЮЧА

Вставив ключ в замок, поверните его по часовой стрелке для запирания и против часовой стрелки для отпирания.




ЗАПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ БЕЗ КЛЮЧА

Нажмите кнопку фиксации с внутренней стороны двери и закройте дверь, удерживая ручку в положении вверх.



ЗАПИРАНИЕ / ОТПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ ИЗНУТРИ АВТОМОБИЛЯ

Нажмите кнопку фиксации для закрытия и вытяните ее вверх для открытия. Издательство «Монолит»



Внимание:

При закрытии окон будьте осторожны, чтобы не зажать руки или голову пассажира в окне. Будьте особенно внимательны, если в автомобиле находятся дети.

Прежде чем открыть двери, убедитесь, что сзади и спереди вашего автомобиля нет движущихся транспортных средств. Если дверь открывается неожиданно, ее может повредить автомобиль, проезжающий мимо. Будьте особенно осторожны, открывая двери в сильный ветер.


Перед началом движения убедитесь, что все двери закрыты должным образом, так как, если во время движения откроется дверь, это может привести к аварии.

Запрещается открывать / закрывать двери во время движения. При перевозке детей пользуйтесь замком предотвращения неумелого обращения.

ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВПЕРЕД / НАЗАД

Потяните рычаг и подвиньте кресло вперед / назад.



РЕГУЛИРОВАНИЕ СТЕПЕНИ ОТКЛОНЕНИЯ СИДЕНЬЯ

Потяните рычаг отклонения справа от сиденья и, нажав на спинку сиденья спиной или отпуская ее, добейтесь желаемого положения спинки сиденья.



Внимание:

Регулируйте положение сиденья до начала вождения. Не пытайтесь регулировать положение водительского сиденья во время вождения, так как это может привести к потере управления и созданию на дороге аварийной ситуации.

Во время регулирования сиденья будьте осторожны, чтобы не прищемить пальцев и рук.

Не помещайте подушку между спиной и задней спинкой сиденья, так как это может привести к неправильной посадке во время движения и аварии. После регулирования сиденья проверьте, что оно надежно закреплено на месте.


Регулируйте сиденья так, чтобы могли легко доставать до педалей и рулевого колеса.

Не сильно отклоняйте спинку сиденья, так как это может привести к тому, что ремни безопасности не будут функционировать должным образом.

ВТОРОЙ РЯД СИДЕНИЙ

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВПЕРЕД / НАЗАД

Потяните рычаг и подвиньте кресло вперед / назад.



ЧАСЫ

AM / FM РАДИОВЕЩАНИЕ



AM / FM РАДИОВЕЩАНИЕ С КАССЕТОЙ



Замечание:
Часами можно пользоваться только если
ключ зажигания находится в положении
ACC или ON.

Совет:

Если отсутствует питание от аккумулятора, часы
необходимо будет переустановить. 

СИСТЕМА СУПЕРЗВУКА LARGO



НАПРАВЛЕНИЕ ПОТОКА ВОЗДУХА



Регулирование направления потока воздуха

Используя центральную ручку, отрегулируйте интенсивность потока воздуха из центральных вентиляционных отверстий, боковых вентиляционных отверстий, вентиляционных отверстий в задней части потолка.



Передние вентиляционные отверстия
Вентиляционные отверстия в задней части потолка
Издательство «Монолит»