

# Nissan Silvia 1993-1998 г. Инструкция по эксплуатации и обслуживанию

Введение .....	1
Краткий обзор панели приборов .....	2
Краткий обзор салона.....	6
Краткий обзор экстерьера.....	8
<b>1 БЕЗОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ</b>	
• Обеспечение безопасности.....	13
• Перед началом вождения .....	13
• Управление автомобилем, когда в салоне находятся дети .....	14
• Во время управления автомобилем.....	16
• Остановка .....	19
• Трансмиссия с автоматической коробкой передач.....	20
• Предостережения .....	22
<b>2 ПРИБОРЫ, ИНДИКАТОРЫ, ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СВЕТОВЫЕ СИГНАЛЫ</b>	
• Приборы .....	25
• Предупредительные световые сигналы.....	26
• Индикаторы .....	31
• Устройства предупредительной сигнализации .....	32
<b>3 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ</b>	
• Переключатели головного освещения .....	34
• Переключатель указателей поворота .....	35
• Переключатель противотуманных фар .....	35
• Аварийная сигнализация .....	35
• Выключатель стеклоочистителей / стеклоомывателей.....	36
• Выключатель обогрева заднего стекла .....	39
• Звуковой сигнал .....	40

---

Издательство «Монолит»

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>4 УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ</b>	
• Замок зажигания .....	42
• Регулировка рулевого колеса .....	43
• Стояночный тормоз .....	43
• Зеркала.....	43
• Запуск двигателя .....	45
• Автомобили, оборудованные турбированным двигателем.....	46
• Трансмиссия с механической коробкой передач .....	47
• Трансмиссия с автоматической коробкой передач.....	48
• Переключатель автоматического режима .....	51
<b>5 УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ</b>	
• Характеристика автомобилей с автоматической коробкой передач.....	55
• Перед запуском двигателя .....	55
• Запуск двигателя .....	55
• Начало движения .....	55
• Управление автомобилем .....	57
• Остановка .....	58
• Парковка .....	59
<b>6 ДВЕРИ, ОКНА, КАПОТ И КРЫШКА ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ТОПЛИВНОГО БАКА</b>	
• Передние двери.....	61
• Центральный замок .....	62
• Окно с электростеклоподъемником .....	62
• Люк .....	63
• Капот двигателя.....	64
• Крышка заливной горловины топливного бака .....	65
• Багажник.....	66

---

Издательство «Монолит»

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>7 СИДЕНИЯ И РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ</b>	
• Сидения .....	69
• Доступ к заднему сидению .....	69
• Ремни безопасности.....	71
<b>8 ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА</b>	
• Электронные цифровые часы .....	74
• Освещение салона.....	74
• Штурманская лампа .....	75
• Солнцезащитный щиток .....	75
• Прикуриватель .....	75
• Пепельницы .....	76
• Перчаточный ящик .....	76
• Центральный консольный отсек .....	77
• Доступ к багажнику .....	77
<b>9 КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА И ОТОПИТЕЛЬ</b>	
• Кондиционер воздуха и типы отопителей.....	79
• Режимы подачи воздуха .....	81
• Вентиляционные отверстия .....	82
• Указатели направления подачи воздуха .....	83
• Управление автоматическим кондиционером воздуха.....	84
• Тип управления вручную .....	85
• Управление кондиционером воздуха вручную .....	86
• Отопитель.....	88
<b>10 АУДИОСИСТЕМА</b>	
• Типы аудиосистем.....	91
• AM/FM радиоприемник и проигрыватель аудиокассет .....	92
• Использование радиоприемника .....	93

---

Издательство «Монолит»

## СОДЕРЖАНИЕ

• Использование кассетной деки .....	95
• AM/FM радиоприемник и устройство автоматической смены кассет и компакт-дисков.....	98
• Использование радиоприемника .....	99
• Использование проигрывателя аудиокассет .....	101
• Использование CD - плеера.....	104
• Устройство автоматической смены компакт-дисков.....	106
• Использование аудиосистемы.....	106
• Код ошибки на экране дисплея .....	108
<b>11 СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМОБИЛЯ</b>	
• Система подушки безопасности (SRS) .....	110
• Антиблокировочная тормозная система.....	112
• Система дистанционного управления .....	113
<b>12 АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ</b>	
• Поломки.....	116
• Двигатель глохнет.....	116
• Сигнальные шашки .....	117
• Перегрев двигателя .....	118
• Буксировка .....	118
• Разрядка аккумулятора .....	120
• Заклинивание люка.....	121
• Плавкие предохранители.....	121
• Блок (реле) плавких предохранителей.....	122
• Инструменты, домкрат и запасное колесо.....	124
• Запасное колесо .....	124
• Процедура подъема автомобиля домкратом.....	125
• Прокол шин .....	127

---

Издательство «Монолит»

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>13 ВОЖДЕНИЕ В ДОЖДЛИВУЮ ПОГОДУ И ПОДГОТОВКА К ЗИМНЕМУ / ЛЕТНЕМУ ПЕРИОДУ</b>	
• Управление автомобилем в дождливую погоду .....	130
• Управление автомобилем в летний период .....	131
• Управление автомобилем в зимний период .....	132
<b>14 ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ</b>	
• Регулярные проверки автомобиля.....	140
• Стеклоочистители .....	148
• Система освещения и световые сигналы.....	149
• Колеса / шины.....	150
• Обслуживание кузова автомобиля .....	153
• Обслуживание салона автомобиля.....	155
<b>15 СЕРВИСНЫЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ</b>	
• Сервисные данные .....	157
• Спецификации .....	159

---

Издательство «Монолит»

Благодарим за приобретение руководства по эксплуатации «NISSAN SILVIA».

**В данном руководстве приведены подробные инструкции по эксплуатации, чтобы помочь Вам приобрести уверенность в управлении автомобилем. Если у Вас нет времени прочесть все руководство, для краткого ознакомления с автомобилем рекомендуется прочесть первую главу.**


Данное руководство дает описание модели NISSAN SILVIA 1993-1998

Название автомобиля	Модель	Двигатель	Привод
SILVIA	E-S14 / E-CS14	SR20DRT / SR20DE	ПЕРЕДНИЙ и ЗАДНИЙ ПРИВОД

**Следует всегда обращаться к данному руководству при возникновении вопросов, связанных с эксплуатацией NISSAN SILVIA. Авторы надеются на то, что руководство окажется полезным для владельца автомобиля.**

---

Издательство «Монолит»

**КРАТКИЙ ОБЗОР ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ**

Издательство «Монолит»

**КРАТКИЙ ОБЗОР ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ**

- 
- 1. Аудиосистема
  - 1. Перчаточный ящик
  - 2. Аудиосистема
  - 3. Переключатель подогрева заднего окна
  - 4. Выключатель аварийной сигнализации
  - 5. Кондиционер воздуха и отопитель
  - 6. Переключатель электростеклоподъемников
  - 7. Рычаг открытия капота
  - 8. Стояночный тормоз
  - 9. Пепельница
  - 10. Переключатель автоматического режима
  - 11. Прикуриватель
  - 12. Рычаг переключения коробки передач
  - 13. Сигнальная шашка
  - 14. Рычаг переключения коробки передач
  - 15. Переключатель электростеклоподъемников


---

Издательство «Монолит»

## ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

### КЛЮЧИ

- У вашего автомобиля есть два основных и один запасной ключ, но тип ключа может отличаться в зависимости от модели автомобиля. Запасной ключ должен храниться отдельно от основного.
- Храните бирку с номером ключа в укромном надежном месте.
- В случае утери ключа, свяжитесь с дилером компании Nissan, сообщите номер ключа и закажите дубликат. Запишите здесь номер ключа:



### ВЫБОР ТОПЛИВА

- Убедитесь в том, что используете топливо, которое соответствует Вашему автомобилю. Не используйте для Вашего автомобиля дизельное топливо или топливо пониженного качества.

Тип двигателя	Топливо
sR20DE	Неэтилированный бензин Premium
SR20DET	Неэтилированный бензин с высоким октановым числом.

### ЗАМЕЧАНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЯ


- Храните свое руководство по обслуживанию автомобиля вместе со свидетельством техосмотра автомобиля.
- Перед началом управления автомобилем, пожалуйста, ознакомьтесь с техническими данными автомобиля и руководством по эксплуатации автомобиля.
- Законодательство требует обязательное прохождение техосмотра и обслуживание автомобиля.
- Каждый раз, после очередной проверки технического состояния автомобиля записывайте результаты техосмотра в руководстве по обслуживанию автомобиля.

### ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВОЖДЕНИЯ

#### ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОВЕРКИ

Для поддержания автомобиля в идеальном состоянии необходимо выполнять ежедневную проверку. При обнару-

Издательство «Монолит»


**ПРИБОРЫ**

Издательство «Монолит»

## ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ГОЛОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

### УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ГОЛОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Поверните переключатель и совместите точку с соответствующим символом, чтобы включить или выключить фары, как указано ниже.




Положение переключателя	Головное освещение	Габаритные огни / задний свет / подсветка номерного знака / подсветка приборов
OFF	Выключено	Выключено
≥≥	Выключено	Включено
≤≤	Включено	Включено



#### Примечание:

- Если двигатель не работает, не оставляйте включенным головное освещение, потому что можно разрядить аккумулятор.
- Когда двигатель остановлен и открыта дверь водителя, если головное освещение осталось включенным, прозвучит зуммер, чтобы предупредить об этом водителя.



#### Установка дальнего и ближнего света фар

**LIGHT ON**

Переведите рычаг вперед, чтобы выбрать дальний свет фар, и потяните рычаг на себя, чтобы выбрать ближний свет фар.



#### Примечание:

- При прохождении встречных автомобилей, или при наличии другого автомобиля впереди, а также при движении по городу необходимо включать ближний свет.
- На панели приборов загорится световой сигнал ближнего света фар.

## ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ

Положение ключа	Функция
PUSH BUTTON	Нажмите кнопку управления и установите замок зажигания в положение LOCK (только для автомобилей с механической коробкой передач)
LOCK (0)	В этом режиме можно устанавливать и извлекать ключ из замка зажигания. После извлечения ключа рулевое колесо заблокируется.
OFF(1)	В этом положении можно нажимать кнопку управления.
ACC (2)	В этом положении замка зажигания двигатель не будет работать, но будет функционировать дополнительное оборудование, например, аудиосистема, прикуриватель, стеклоочистители и т.д.
ON (3)	Ключ находится в этом положении во время работы двигателя.
START (4)	Этот режим используется только для запуска двигателя. После запуска двигателя отпустите ключ, и он вернется в положение ON.



**Примечание:**  
Чтобы извлечь ключ из замка зажигания, установите рычаг переключения коробки передач в положение P.

### ИЗВЛЕЧЕНИЕ КЛЮЧА ИЗ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ

Переведите рычаг переключения коробки передач в положение P., установите ключ в положение LOCK и извлеките его из замка зажигания.



**Примечание:**  
Если ключ не переводится из положения LOCK, при повороте ключа слегка поворачивайте рулевое колесо влево и вправо.



**Примечание:**  
Если двигатель остановлен, не оставляйте на долгое включенными аудиосистему и т.п., и не оставляйте замок зажигания в положении ON или ACC, потому что это приведет к разрядке аккумулятора.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЕЙ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Управлять автомобилем с автоматической коробкой передач легче, поскольку переключение передач и управление сцеплением выполняется автоматически. Несмотря на это, при управлении автомобилем с автоматической коробкой передач следует придерживаться определенных правил. Убедитесь, что Вы правильно понимаете основные принципы вождения и привыкаете правильно управлять автомобилем с автоматической коробкой передач.

## ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ

- Примите на сидении положение, удобное для управления автомобилем. Издательство «Монолит»
- Убедитесь в том, что затянут стояночный тормоз.
- Убедитесь в том, что рычаг коробки передач установлен в положении Р.

- Правой ногой проверьте положение педалей тормоза и акселератора.



### Предупреждение:

- Поставьте несколько раз правую ногу поочередно на педаль акселератора, затем на педаль тормоза, пока не убедитесь, что привыкли к их соответствующему положению.

## ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ


- Правой ногой выжмите до упора педаль тормоза.
- Убедитесь в том, что рычаг коробки передач установлен в положении Р.
- Удерживая правую ногу на педали тормоза, начинайте движение.



### Примечание:

- Запустить двигатель автомобиля с автоматической коробкой передач можно, установив рычаг переключения коробки передач в положение «N», но из соображения безопасности, рекомендуется запускать двигатель, установив рычаг в положение «P».

- Когда будете выжимать и отпускать педаль тормоза услышите щелчок. Это нормально.



## НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ


- Правой ногой выжмите до упора педаль тормоза.
- Убедитесь, что рычаг переключения коробки передач установлен в положение «D» для движения вперед, и в положение «R» для движения назад.

Издательство «Монолит»

## ПЕРЕДНИЕ ДВЕРИ


### ЗАПИРАНИЕ И ОТПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛЮЧА:

Ведите ключ в замок водительской двери и поверните его по часовой стрелке для запирания, или против часовой - для отпирания двери.




### ЗАПИРАНИЕ ДЕРИ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛЮЧА

Нажмите на кнопку блокировки, расположенную на внутренней стороне двери, после чего закройте дверь, подняв вверх наружную ручку двери водителя.



### ОТПИРАНИЕ И ЗАПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ ИЗНУТРИ АВТОМОБИЛЯ

Чтобы запереть двери, опустите кнопку дверного замка вниз, а чтобы отпирать дверь – поднимите ее вверх.



#### Предупреждение:

- Закрывая окна, необходимо быть осторожным, чтобы не защемить руки или головы другим пассажирам. Будьте

особенно осторожны, когда в салоне автомобиля находятся дети.

#### Предостережение:

- Открывая двери, необходимо убедиться в том, что впереди и позади автомобиля нет других транспортных средств, поскольку открытая дверь может создать препятствие обезжающему автомобилю. Если дверь открыть неожиданно, она может быть сбита обгоняющим автомобилем. Особенно осторожно открывайте двери в ветреную погоду.
- Убедитесь в том, что все двери надежно закрыты, поскольку случайное открывание двери во время движения может стать причиной аварийной ситуации.
- Нельзя открывать или закрывать двери во время движения автомобиля. Если в автомобиле едут дети, обязательно используйте предохранительный замок детской безопасности

#### Примечание:

- Выходя из машины, необходимо глушить двигатель и запирать двери во избежание воз-


Издательство «Монолит»

## СИДЕНИЯ

### ПЕРЕДНИЕ СИДЕНИЯ


#### Регулировка положения в горизонтальной плоскости:

Потяните на себя рычаг и, установив сидение в переднее или заднее положение, зафиксируйте его.



#### Регулировка наклона спинки сидения

Потяните на себя рычаг и отклонитесь от спинки сидения.



#### ПОДГОЛОВНИК

#### Регулировка высоты подголовника

Отрегулируйте высоту подголовника таким образом, чтобы его центр был на уровне ушей.


- Поднимите подголовник на требуемую высоту. Изд-во «Monolith»
- Чтобы опустить подголовник, нажмите кнопку в основание подголовника и опустите его в желаемое положение.



#### Удаление / установка подголовника

Чтобы удалить подголовник, необходимо нажать на кнопку, а затем извлечь подголовник.

Чтобы вернуть подголовник в первоначальное положение, нажмите кнопку, установите подголовник и опустите его вниз. Издательство «Монолит»



#### ДОСТУП К ЗАДНЕМУ СИДЕНИЮ

- Потяните рычаг регулировки наклона спинки сидения, расположенный с левой стороны сидения, или нажмите педаль, расположенную позади сидения пассажира. Это позволит сложить спинку сидения и сдвинуть вперед все сидение для получения свободного доступа к заднему сидению.

Издательство «Монолит»